

Kommandos

- REL: Relais??
 - ? : gibt zehn 1-Byte-Werte in Hex zurück. Diese verändern sich, je nachdem in welchem Prüfschritt man gerade ist. vll zum debugging der Relais-Stellungen???
 - ! : nicht ausprobiert
- BEEP
 - ? : nur ein NACK
 - ! : ACK und tonausgabe
- LBL: Label???
- ? : ACK
- EVNT: Event???
- ? : NACK
- JMP: Jump???
- ? : NACK
- RUN
 - ? : NACK
 - ! : NACK
- RPT: Repeat???
- ? : RPTx=255
- STO: Store
- WAIT
 - ? : NACK
- BIT
 - ? : NACK
- VAR
 - ? : NACK
- PRN: Print
 - ? : gibt irgendwas unverständliches zurück: PRNx=SI0;0
 - ! i : Drucke das Protokoll mit dem Layout i aus. „Universal“ ist 0. z.B. PRN1!0 für „universal“ oder PRN1!2 für das Layout 2.
- HCP
 - ? : NACK
- ADD
 - ? : leere antwort. nur X0FF CR-LF X0N
- STR
 - ? : NACK
 - ! : ohne Parameter NACK
- CFG: Config
 - ? : KON=32;LGHT=5;PLR=0F;ITMN=40;ITMX=255
- DAT: Datum
 - ? : Datum abfragen. Format: Datumx= dd.mm.yy; hh:ii:ss
 - ! : Datum setzen. Format:DATx!dd.mm.yy;hh:ii:ss
- CMP
 - ? : Schlecht
- ISO: Isolations-Spannung
 - ? : Zeigt den Grenzwert(?) der Spannung an
- BRK
 - ? : NACK

- PAT
 - ? : PATx = - ; AB
- NTZ: Netz? Irgendwas mit Spannungen??
 - ? : gibt die fünf Messgrößen Ubl, Ubn, UbS, Stat und Uit zurück
- SFC
 - ? : SFCx = 1 : NC
- NCD
 - ? : NCDx = NO
- CMD
 - ? : NACK
- SST
 - ? : NACK
- PRX
 - ? : NACK
- PRO: angeblich Protokoll (alle messwerte hinten in der Ergebnisliste abfragen)
 - ? : NACK
- MEN:
 - ? : NACK
 - ! : macht irgendwie die Ausgabe stumm... kommen dann nur noch XON und XOFF. Nach einem Hard-Reboot tut wieder alles...
- XBY
 - ? : NACK
- CBY
 - ? : NACK
- PBY
 - ? : PBY
- DBY
 - ? : DBY
- DIS
 - ? : 00 ; 00 . Yx
- INI: initialisieren
 - ? : macht nichts, NACK
 - ! : Rücksetzen der aktuellen Messung und Prüfdose überprüfen und
- MES: Messung
 - ? : welche Messung läuft gerade? In den ersten zwei Zeichen ist in Hex kodiert, welche Anschlüsse verwendet werden.
 - ! : Messung starten (siehe Manual Secutest 0701/0702s); würde nicht versuchen... Die Messwertnummern aus WER? stimmen auch nicht mit der Tabelle überein.
- TAS: Taste
 - ? : Gibt im vierten Feld nach den Strichpunkten an, welcher Knopf gerade gedrückt ist:
 - - : Kein Knopf ist gedrückt
 - 1: Hilfe
 - 2: Pfeil nach unten
 - 3: Pfeil nach oben
 - 4: Enter
 - 5: Funktionstest
 - ! : Es kann von Remote aus eine beliebige Taste gedrückt werden: TASx!4 drückt die Entertaste. Mit 0 werden alle Tasten wieder losgelassen.
- WRI
 - ? : Piept und liefert WRIx=Nicht fertig !! zurück
 - ! : nicht ausprobiert

- WER: Werte
 - ?: gibt die aktuell gemessenen Werte zurück. Man muss also aktuell in der Schutzletermessung sein, dann kommt der aktuell gemessene Schutzleiterwiderstand zurück. Jeder Messwert hat seine eigene Nummer. Die Nummer stimmt aber nicht mit der Liste aus dem Manual Secutest 0701-0702s Abschnitt 8.5 überein.
- MEM: Speicher
 - ?: gibt die Größe des Speichers zurück. z.B. 128k
- KAL: Kalibrierung???
- ?: Kalibx=AUS\r\n.Yx
- VER: Version
 - ?: gibt vier verschiedene Datum/Uhrzeit-Kombis zurück. anscheinend die Zeitpunkte der Kompilierung...
 - !: ohne Parameter kommt ein NACK zurück
- IDN: Identity
 - ?: die Seriennummer und alles anzeigen, welches Gerät das jetzt überhaupt ist
 - !: setzt die „Gerätenummer“ kann Werte von 0 bis 90 annehmen. Wenn ein Gerät auf IDN? mit IDNx=x... antwortet, dann hat es noch keine Nummer. Diese kann man dann mit IDN! 1 z.B. auf 1 setzen. Wenn ein Gerät dann eine Nummer hat, muss man diese vorher angeben: IDN1! 2 entspricht Gerätenummer von 1 auf 2 setzen. Das alles ist eigentlich uninteressant, wenn sowieso nur der Secutest dranhängt.
- RST
 - ?: NACK

From:
<https://wiki.schrolli.com/> - **Schrolli**

Permanent link:
<https://wiki.schrolli.com/secutest>

Last update: **2016/09/06 00:29**

